取扱説明書 ジャッキ エア 油圧式 20ton 品番:#44501200 型式:S202ML

1,使用方法

●使用前の準備

- ①コンプレッサーの圧力を $981kPa(10kg/cm^2)$ に設定してください。
- ②本機のM01スイッチのカプラプラグとコンプレッサー側のカプラソケットを接続してください。尚、本機とコンプレッサーの間に『エアフィルター・レギュレーター・ルブリケーター(別売)』を取り付けてください。
- ③3本のM12ハンドルの穴とピンの位置を合わせて挿入し、全て接続してください。M11ハンドルグリップ部が上部、切り欠き部が下部になります。
- ④週1回は、M01スイッチのカプラプラグより潤滑油(ISOVG32)を $3\sim5$ c c 注油してください。M08ポンプアッセンの故障を防止します。
- ⑤必要に応じてME 78アダプターをME 16トップカバーに挿入してください。

●車輌を上げる時

- ①M12ハンドル下部の切り欠き部を、M05タンクの穴のシャフトに差し込み、止まるまで回してください。上側の穴は本機の 移動用、下側の穴は車の下に本機を挿入するのに使用してください。
- ②ハンドルを持ち、車輌メーカーが指定しているジャッキポイントの中心まで、ME 1 6 トップカバー (ME 7 8 アダプター)を移動させてください。
- ③M01スイッチの上昇スイッチを押すと、ME17ピストンが上昇し、離すと停止します。車輌を少し上昇させて安定している事を確認して、必要な高さまで上昇させてください。

●車輌を下げる時

- ①車輌下部、周囲に何も無い事を確認してください。
- ②M01スイッチの下降スイッチを押すと、ME17ピストンが下降します。周囲を確認しながら車輌を下降させてください。

●トラブルシューティング

故障原因	原因	処理方法
ポンプが作動しない	エア配管の破損、ポンプ不良	修理が必要です。当社まで御連絡ください。
ポンプは作動するが上昇しない	ポンプ不良	修理が必要です。当社まで御連絡ください。
	エアの混入	エア抜きをしてください (下記参照)。
ピストンの上昇が途中で止まる	オイルの不足	オイルを適正量まで充填してください。
荷重が掛かると途中で止まる	コンプレッサーの圧力不足	圧力調整をしてください。

●エア抜き方法

①無負荷の状態で最高位まで上昇させ、その後、最低位まで下降させてください。この作業を3回程度繰り返してください。

●給油方法

- ①ME17ピストンを最低位まで下げてください。
- ②A09スクリューナットを反時計回転方向に回して、取り外してください。
- ③オイルを全量抜き取ってください。
- ④本機を水平な地面に立てた状態で、新しいオイルを 0.8 リットル充填してください。オイルは一般油圧作動油 (ISOVG 32) を使用してください。
- ⑤古いオイルを新しいオイルと混ぜて使用しないでください。
- ⑥オイル充填完了後、A09スクリューナットを時計回転方向に回して取り付け、エア抜きを行い、最後に少し荷重を掛けて、作動 確認をしてください。

2. 注意事項

△危険 (この警告文に従わなかった場合、死亡、 又は重傷を負うことになるもの。)

車輌の下で絶対に作業しないでください。 ①ジャッキアップをした状態で、 重大事故に繋がります

②ジャッキアップしたまま保持する場合は、安定性の良い、適切な保持台(ジャッキスタンド)を使用してください。

(この警告文に従わなかった場合、 死亡、 又は重傷を負う危険性のあるもの。)

①傾斜面や軟弱地では使用しないでください。 ジャッキが傾き落下する恐れがあります。

(この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- ①使用前に、必ずジャッキに異常が無い事を確認してください。破損している場合や、調子が悪い時は、使用しないでください。
- ②本機の分解、修理、改造は絶対にしないでください。本来の能力を発揮できず、重大事故に繋がる恐れがあります。
- ③本機の許容荷重は1段目20トン 2段目10トンです。それ以上の荷重を掛けると、故障の原因になります。
- ④ME16トップカバーの中央に垂直に荷重が掛かるようにセットしてください。傾いた荷重を掛けると、落下する恐れがあります。
- ⑤必要以上に高くジャッキアップしないでください。
- ⑥ジャッキを下げる時は、必ず下に何も無い事を確認し、周囲の安全を確かめてから作業してください。
- ⑦オイルを給油する時は、必ず指定のオイルを使用してください。ブレーキオイルや植物油等は絶対に給油しないでください。
- ⑧ME16トップカバーにオイルが付着していたり、油分、汚れがある場合は必ず拭き取ってから使用してください。落下の原因に なります。
- ⑨ジャッキを下げる時は、数回に分けてM01スイッチの下降ボタンを押し、各部に異常が無い事を確認しながら行なってください。
- ⑩ジャッキアップしたまま、持ち場を離れないでください。
- ⑪オイルを給油する時は、ゴミや異物が入らないように注意してください。
- ⑫本機を使用して上げている車に、力を掛けないでください。ME16トップカバーから滑って、落下する恐れがあります。 ⑬本機使用後、及び保管する時は、ME17ピストンを最低位まで下げてください。ME17ピストンに傷が付くとオイル漏れの原 因になります。
- ④使用中は、絶対に本機とコンプレッサーの接続を外さないでください。





